

## FICHA TÉCNICA

### SACO DE CONFEITAR Descartável 30cm

#### Descritivo do Produto:

O Saco de Confeitar Descartável 30cm, são confortáveis e resistentes. Proporcionam praticidade e ao mesmo tempo, auxiliam na realização de trabalhos com qualidade e economia de tempo. O saco de 30cm está disponível em quatro unidades de 5, 25, 50 e 100.



#### PROPRIEDADES DO PRODUTO

#### Produto:

Saco de confeitar descartável 30cm

#### Embalagem:

5 UN 17,5 x 0,5 x 30 cm /25 UN 17,5 x 0,25 x 30 cm /50 UN 17,5 x 0,5 x 30 cm/ 100 UN 17,5 x 1 x 30 cm (CLA)

#### Validade:

Indeterminado.

#### Aplicação:

Use o saco de confeitar para realizar trabalhos em bolos, tortas e sobremesas. Facilitando a produção de confeitaria quente e fria.

#### Diferenciais:

Os sacos de confeitar Bricoflex são resistentes ao calor. Aceita cremes em temperatura de até 50° C.

#### Armazenamento:

Os sacos são recicláveis. Quando terminar, é só descartar.

#### Instruções de uso e manuseio:

Coloque um bico no saco de confeitar, acrescente a sua mistura (ganache, chantilly), corte a ponta do saco de confeitar e comece decorando seus trabalhos.

#### Informações Gerais:

A gramatura e qualidade do plástico usado no produto tornam o saco de confeitar mais elástico e ao mesmo tempo, mais resistente.