

FICHA TÉCNICA

FILME PARA CHURRASCO 30cmX4m

Descrição do Produto:

Com o Filme para Churrasco Bricoflex ficou mais fácil ter assados mais rápidos, com uniformidade, sabor e muita suculência. Com muita praticidade ele é indicado para assar ou cozinhar carnes, aves e peixes, garantindo melhor absorção dos temperos, maciez e o sabor dos alimentos.



CÓDIGO DO PRODUTO: 524005

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Produto:

Filme para Churrasco 30cmX4m

Embalagem:

Caixa com 25 unidades

Data de Validade:

Indeterminado

Aplicação: em

Utilize para preparos na churrasqueira e fornos, envolvendo carnes, peixes ou aves, afim de obter um cozimento ou assar com mais suculência e uniformidade.

Diferenciais:

Não consta.

Armazenamento:

Conserve em local seco e arejado.

Instruções de uso e manipulação:

Envolva o seu assado completamente. O tempo de cozimento e ponto ideal podem variar de acordo com a temperatura máxima e média, distância do fogo, tamanho da peça, quantidade de gordura e quantidade de voltas utilizadas do Filme para Churrasco Bricoflex.

FORNO CONVENCIONAL: utilize um recipiente refratário

Composição:

Poliéster.

Informações gerais:

O Filme para Churrasco Bricoflex não influencia no odor e no sabor da carne.

Frases de Atenção:

Não encoste o Filme para Churrasco Bricoflex na grade do forno convencional. Não perfure o produto sob a churrasqueira quando estiver quente. Não coloque o produto em contato com a grelha. Não recomendamos o uso em forno micro-ondas.

Precauções:

Mantenha fora do alcance das crianças;
Produto Sufocante. Produto não perecível.

Medidas (unitário):

CxLxA: 45,8 x 3,8 x 3,8 cm

